



# Bruksanvisning for Saniklar Clear Water

Gjelder følgende varenumre: 0410

**MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!**

**MÅ IKKE OPPLØSES FØR TILSETTING!**

**Saniklar Clear Water** er et flytende flokkuleringsmiddel som brukes for å gjøre bassengvannet klarere på en hurtig måte. **Clear Water** samler de fine svevepartiklene som gjør vannet grått og uklart, som en «magnet» til større fnokker slik at de kan fanges opp av sandfilteret eller støvsuges bort fra bunnen hvis de nedfelles der.

## APPLIKASJON:

1. Returskyl sandfilteret.
2. Beregn 250 ml **Clear Water** pr. 10 m<sup>3</sup> vann.
3. Den mengden **Clear Water** som ønskes tilsatt, fordeles jevnt langs kanten av bassenget. La filterpumpen gå under tilsettingen.
4. Returskyl sandfilteret etter 8 timer og støvsug bunnen av bassenget for eventuelt bunnfall.

**Tips!** Se [www.saniklar.no](http://www.saniklar.no) dersom du har problemer med vannet i bassenget.

**ADVARSEL!** Dette produktet bør ikke brukes som et permanent flokkuleringsmiddel i forbindelse med diatomitt, patron- eller filterposefiltrering. Ikke dryss produktet ut over vannoverflaten, samtidig som noen oppholder seg i vannet. Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35° C.



**WENDT & SØRENSEN**  
WE PURIFY AIR & WATER