



Bruksanvisning for BAQUACIL PHMB Tester

Gjelder følgende varenumre: 156150

1. Ta av lokket på pooltesteren og skyll de tre vannkamrene rene med vann fra bassenget
2. Fyll de tre vannkamrene opp til 10 ml-merket med vannet som skal testes
3. **pH-måling:** Tilsett én phenrolred-tablett til vannprøven i det venstre kammeret
4. **PHMB-måling:** Tilsett én PHMB-tablett til vannprøven i det høyre kammeret
5. Sett på lokket og trykk det fast med pilsymbolene på samme side som fargeskalaen
6. Rist pooltesteren til testtablettene i de to kamrene er oppløst
7. Les av måleresultatet ved å holde pooltesteren opp mot dagslyset og sammenligne fargen på vannprøven med fargeskalaen som er nærmest. Måleresultatet er tallet som avleses for fargen som er lik.

Idealverdien for pH i badevann er 7,2 – 7,8

Idealverdien for PHMB i badevann er 30 – 50 mg/l

VIKTIG: Unngå å røre tablettene, da det kan medføre feilaktige målinger. Frigjør tablettene ved å rive over aluminiumsfolien rundt om tablettene. Sammenlign fargene på skalaen med en gang tablettene er oppløst. Hell ut brukt målevann i avløpet. Skyll testeren grundig mellom hver måling. pH-verdier under 6,8 får en gul farge og avlesningen av pH blir da ikke korrekt. pH-verdier over 8,2 får en rød farge og avlesningen av pH blir da heller ikke korrekt.

ADVARSEL: Reagenstabletten er kun beregnet for kjemisk analyse og må ikke brukes til andre formål. Oppbevares utilgjengelig for barn.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER