

DE SpaCare Calcium Up wird zur Erhöhung der Kalziumhärte des Badewassers in Whirlpools bei weichem Wasser verwendet, um Korrosion der Metallteile im Sprudelbad zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung:

Die Härte wird mithilfe eines Härte testers oder Teststreifens geprüft. Empfehlenswert ist eine Kalziumhärte von 100-200 mg/l CaCO₃. Fällt sie unter 100 mg/l, ist Calcium Up zuzusetzen. Zur Erhöhung der Härte um 20 mg/l in 1000 l Wasser werden 30 g = 2 x 15 ml Alka Up zugesetzt. Zur Erhöhung der Härte um 135 mg/l in 1000 l Wasser werden 200 g = 2 dl Calcium Up zugesetzt. Calcium Up in einem sauberen Kunststoffeimer auflösen und bei eingeschaltetem Wasserumlauf im Wasser verteilen. Die Wassermassage (Jets) wird auf niedrigste Geschwindigkeit gestellt. Nach 15 Min. die Härte erneut prüfen. Ist diese noch immer gering, wird entsprechend Calcium Up zugegeben. Abschließend ist der pH-Wert auf zwischen 7,0 und 7,4 einzustellen.

Keinesfalls verschiedene Chemikalien miteinander mischen, da dies gefährliche chemische Reaktionen verursachen kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.spacare.dk

SE SpaCare Calcium Up används för att höja badvattnets kalciumhårdhet utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad i områden med "mjukt vatten", för att minska korrosionsrisken för badets metalldelar.

Bruksanvisning:

Mät kalciumhården med en hårdhetstester/teststrips. Badvattnets kalciumhårdhet bör hållas på 100–200 mg/L. Är kalciumhården under 100 mg/l tillsätts Calcium Up. För att höja kalciumhården med 20 mg/l i 1 000 l vatten tillsätts 30 g = 2 x 15 ml Calcium Up. För att höja alkalmängden med 135 mg/l i 1 000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl Calcium Up. Upplös Calcium Up i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Vänta i 15 min och kontrollera kalciumhården igen. Om den är fortsatt låg tillsätt mer Calcium Up. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Mer information finns på: www.spacare.dk

DA SpaCare Calcium Up anvendes til høvning af badevandet calciumhårdhed i udendørs- og indendørs spa i områder med "blødt" vand, for at undgå korrosion på spa-badets metaldele.

Brugsanvisning:

Mål hårdheden med en hårdhedstester/teststrips. Der anbefales en kalciumhårdhed på 100-200 mg/l CaCO₃. Er hårdheden under 100 mg/l tilsættes Calcium Up. For at hæve hårdheden 20 mg/l i 1000 ltr. vand, tilsættes 30 g = 2 x 15 ml Calcium Up. For at hæve hårdheden 135 mg/l i 1000 ltr. vand, tilsættes 200 g = 2 dl Calcium Up. Opløs Calcium Up i en ren plast spand og fordel opløsningen i vandet med vandcirkulationen kørende. Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed. Afvent i 15 min. og check hårdheden igen. Er den fortsat lav tilsættes Calcium Up i forhold hertil. Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner.

Få mere information på: www.spacare.dk

NO SpaCare Calcium Up brukes til å heve badevannets kalsiumhardhet i massasjebad og boblebadkar i områder med bløtt vann for å unngå korrosjon på badets metalldele.

Bruksanvisning:

Mål alkaliteten med et hardhetsprøvesett/teststrips. Det anbefales en kalsiumhardhet på 100-200 mg/l CaCO₃. Er kalsiumhardheten under 100 mg/l, skal det tilsettes SpaCare Calcium Up. For å heve kalsiumhardheten 20 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 30 g = 42x15 ml Calcium Up. For å heve kalsiumhardheten 135 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 200 g = 2 dl Calcium Up. Løs opp Calcium Up i en ren plastbøtte og fordel løsningen i vannet med sirkulasjonspumpen i gang. Sett vannmassasjen (dysene) på laveste hastighet. Vent i 15 min. og sjekk kalsiumhardheten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes mer Calcium Up. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Få mer informasjon på: www.spacare.dk



5 709730 156043